


Windows のトラブルは、「起動しない」「よく止まる」といった深刻なものから、「動作がどうも遅い」などの日ごろの悩みまで様々です。ステップを踏みながら原因を見極めれば、きちんと解決できます。

電源を入れてもウンともスンともいわない、起動したら青や黒一色の画面で意味不明なエラーが表示された——これはパソコンが起動しないときの典型的な症状です（下図）。

どの段階でトラブルが起きたかによって、おおよその原因はつかめます。機械的な故障なら修理するしかありませんが、Windows の設定情報などの破損は、故障ではなくシステムの不具合なので、これらは自分で解決できます。次ページからその方法を紹介しましょう。

なお、「動作が遅い」「ソフトが不安定」などのトラブルは4～7 ページ、どうしても直らないときの最終手段「リカバリー」は8～10 ページで紹介しています。

パソコンが起動しない主な原因はこの3つ！



パソコンの電源を入れて、どの段階でトラブルが起きたかで、ある程度は原因を推測できる。電源がまったく入らなければ故障、Windows のロゴが現れるならシステムの不具合の可能性が高い。

黒や青の画面、Windows のロゴが出たまま止まった！

起動しない原因は多く、簡単には判断できません（上図）。そこで、3つのステップで順に解決していきましょう。

Windows のロゴが現れる前に、黒や青の画面で止まるのは、Windows の読み込みに失敗しています。原因は部品の故障と、システムの不具合の両方が考えられるので、エラーの内容に合わせて対処します（STEP1）。また、USB 機器が影響することもあるので（→なぜ起こる？）、念のため、つないでいる機器をすべて外してから再起動してみてください（STEP2）。

ロゴの表示の後に止まるなら、故障の確率は低く、「セーフモード」で起動できることがあります（STEP3）。

STEP1 エラーがどの段階で出るかで原因や解決法は変わる

ここでは代表的なエラー画面を紹介しましょう。電源を入れてすぐに現れる図1や図2は、Windows を読み込めないエラーで、機械的な故障かシステムの不具合の両方の原因が考えられます。図3のロゴのまま止まったり、その後図4が現れるのは、システムの問題が大半です。STEP3以降で解決できる可能性があります。[注]

[注] エラー画面のまま先に進めなくなったら、電源ボタンを押し続けて強制的に電源を切るしかありません。再度電源を入れて、STEPを進めてください。

電源を入れたらすぐに止まる




図1 Windows が正常に終了しなかったときに現れる。(1、2) の操作でたいてい起動するが、毎回現れるならやや深刻なので、STEP3 へ進む。




図2 「Operating System not found」はハードディスクから Windows を正常に読み込めなかったか、ハードディスクの管理情報が壊れている。原因は特定できないので STEP 2 へ。なお、「Missingoperating system」「Invalidsystem disk」も同様の原因。

ウィンドウズのロゴが出た後に止まる



図3 ロゴのまま止まったら、Windows の起動時に必要なファイルの破損が予想される。機械的な故障の可能性は低い。STEP3 へ進む。




図 4 青い画面が何度も出るようなら、故障の可能性は低いものの、システムに深刻な不具合が起きている。画面が真っ黒のまま止まるときも同様だ。STEP3 へ進む。

そのほかのメッセージから予想される主な原因

- ・「次のファイルが存在しないかまたは壊れている～」は、Windows の起動に必要な重要なファイルが破損している。
 - ・「Checking file system～」は、Windows やハードディスクの不具合をチェックしている。
- しばらく待てば終わる。

STEP2 周辺機器を全部外してから再起動する

起動せずに止まってしまう場合は、念のため、USB メモリーや外付けハードディスクなどの USB 機器を全部外してから起動してみましょう（→なぜ起こる？）。

もしメモリー増設後に起きるようなら、増設したメモリーが不良品の可能性があります。そのメモリーを一度外して再起動してください。

【なぜ起こる？】USB 機器から Windows を読み込む

USB メモリーや外付けハードディスクがつながっていると、Windows が入った C ドライブではなく、ここから Windows を読み込もうとして、起動に失敗することがあります。



図 5 USB でつながっている機器は全部外しておく。

STEP3 緊急用の「セーフモード」で起動してみる

最後のステップとして、Windows が最小限動作する「セーフモード」を試しましょう。起動できたら、8 ページの「システムの復元」で調子の良いときに戻せる可能性があります。なお、セーフモードでも起動しないようなら、事態はかなり深刻です。「リカバリー」が最後の手段になります（9 ページ）。



図 6 電源ボタンを押して、メーカーのロゴの表示が消えた後に、「F8」キーを何回か押す。




図 7 この画面ではキーボードの矢印キーで「セーフモード」を選び（1）、「Enter」キーを押す（2）。

起動できたら迷わずバックアップ

セーフモードで起動できたら、すぐに大切なデータ（9 ページ図 D）を外付けハードディスクなどにバックアップしましょう。致命的な不具合の場合はもう起動しなくなる恐れがあるためです。その後、「システムの復元」を試してください。

パソコンの起動や動作が遅い！

パソコンが遅いと感じたら、Cドライブの空きとメモリーの容量をチェックしましょう（STEP1）。Cドライブに十分な空きがなければ、Windows が快適に動きません。一方のメモリーは、ソフトの高機能化と共に、必要な容量が以前より増えています。XP で 512MB、Vista で 1.5GB に達していなければ、起動や動作は遅くなります。

Cドライブの空きが少なければ、無駄なファイルやソフトを捨てましょう（STEP2）。メモリーが足りなければ、ホームページで調べて増設するといいでしょう（STEP3）。

STEP1 パソコンが遅い原因を探る

まずは Windows やソフトが入っている Cドライブの空きを確認しましょう（図 8、図 9）。全体の 2 割を切っていたら、空きを増やす必要があります。次に、メモリーの容量が目安を満たしているかも調べましょう（図 10）。

【なぜ起こる？】「C」の空きやメモリーが不足

Windows が快適に動作するためには、「Cドライブ」の空きに余裕があり、かつ、メモリーも一定以上の容量が必要です。この条件を満たしていないと、動作が遅くなってしまいます。

Cドライブが空いているか調べる



図 8 「スタート」→「マイコンピュータ（Vista では「コンピュータ」）」とクリック。「(C:)」と書かれたドライブのアイコンを右クリックして、「プロパティ」。




図9 空き容量を確認できる。「空き領域」欄が「容量」の2割を切っていたら不足気味。

メモリーが足りているかチェック




図10 「スタート」をクリックし、「マイコンピュータ」を右クリックして「プロパティ」を選ぶ。この画面で「RAM」の数値が目安を下回っていたら不足している。

STEP2 メンテナンスで「C」の空きを増やす

Cドライブの空きが少ないときは、不要なファイルやソフトを削除して空きを増やしましょう。
「ディスククリーンアップ」機能で、無駄にたまったファイルをまとめて掃除できます（図 11）。
使わないソフトは、「コントロールパネル」から削除しましょう（図 12）。

「ディスククリーンアップ」で無駄を省く




図 11 図 9 を表示して「ディスクのクリーンアップ」をクリック（Vista は確認画面が表示されたら、「～全ユーザーファイル～」をクリック）。削除するファイルにチェックを付け（1）、「OK」をクリック（2）。

使わないソフトは削除する



図 12 「スタート」→「コントロールパネル」とクリックし、「プログラムの追加と削除」（Vista は「プログラムのアンインストール」）。体験版など明らかに不要なソフトを選び（1）、「削除」または「変更と削除」をクリック（2）。〔注 1〕

〔注 1〕 役割が不明なソフトを削除すると、重要な機能が使えなくなるなど、思わぬトラブルの原因になります。また、最初からパソコンにインストールされていたソフトを削除すると、後からインストールできない場合もあります。明らかに不要なソフトだけを削除してください。

STEP3 メモリーが不足していたら増設する

大半のパソコンはメモリーを増設できます。ただ、機種によって対応するメモリーの種類が異なります。増設できる容量も異なるので、メーカーのホームページで調べましょう（図 13）。



図 13 メーカーのホームページでは、自分のパソコンの型番などを入力すると、適合するメモリーの種類を教えてくれる。購入前に必ずチェックしよう。

拡大表示

特定のソフトが不調！

特定のソフトの動作が不安定で、使用中にエラー画面が出る——これは、ソフトを構成する一部のファイルが破損しているのが原因かもしれません（→なぜ起こる？）。

Office や Adobe Reader などは、ソフト自身が不具合を修復する機能を持っているので、実行してみましょう（STEP1）。また、修復機能を持っていないソフトは、インストールし直すことで解決することがあります（STEP2）。〔注2〕

〔注2〕 削除する前に、ソフトが収録されたディスクが手元にあるなど、再度インストールする手立てがあるかを確認してください。

【なぜ起こる？】ソフトを構成するファイルの破損

1つのソフトは多数のファイルから構成されており、何らかの原因でその一部が壊れると、エラーが出る場合があります。また、ソフト自体の不具合で起きることもあります。



STEP1 ソフトの機能で修復する

ソフトによっては、不具合を修復できる機能が備わっています。Office 2003 やアドビリーダーの場合は、「ヘルプ」メニューから、この機能を実行することができます（図14、図15）。ほかのソフトでも、同様の項目がないか探してみるといいでしょう。




図14 Office 2003 の場合は「ヘルプ」→「アプリケーションの自動修復」とクリック。Office 2007 では、「Office ボタン」→「～のオプション」とクリックし、次の画面で左下の「リソース」、「～診断プログラムの実行」欄の「診断」をクリックする。




図 15 Adobe Reader では、「ヘルプ」→「～インストールの修復」とクリックする。

STEP2 ソフトをインストールし直す

ソフトに修復機能がなかったり、起動さえしなかったりする場合は、ソフトを一度削除して、インストールし直すと解消することがあります（削除方法は図 12 参照）。また、ソフトメーカーのホームページで、不具合を修正するプログラムを配布している場合があります。「サポート」や「ダウンロード」などのページを確認しましょう。


操作をまったく受け付けない！

パソコンが急に操作を受け付けなくなった——これは「フリーズ」や「ハングアップ」と呼ばれる現象で、ソフトやWindowsの一時的な不具合が主な原因です（→なぜ起こる？）。操作不能になったソフトは、「タスクマネージャ」という機能で終了しましょう（図 16）。

また、Windows 自体が停止して、タスクマネージャさえ呼び出せないときは、電源ボタンを長押しして電源を強制的に切りましょう。

【なぜ起こる？】ソフトやWindowsの不調

不調の根本的な原因は特定できません。下のエラー画面が出たときは「キャンセル」をクリックして、しばらく様子を見ましょう。解消しなければ以下の手順で終了します。



終了方法は二段構え

ウィンドウズの機能で終了する




図 16 「Ctrl」キーと「Alt」キーを押しながら「Delete」キーを押すと「タスクマネージャ」が開く（ビスタではキーを押した後に「タスクマネージャの起動」をクリック）。「アプリケーション」（1）で、「応答なし」のソフトを選び（2）、「タスクの終了」（3）。それでも終了しない場合はWindowsを再起動する。

強制的に電源を切る

タスクマネージャが起動しなかったり、再起動もできないときは、パソコンの電源ボタンを数秒間押し続けて、電源を切る。

注意 ハードディスクのアクセスランプが点滅中にこの方法で電源を切ると故障につながります。フリーズしたと思っても、数分待って、ランプが点滅しなくなったのを確認してから実行してください。

自力解決への最終手段！

ここまでで紹介した方法を試してもトラブルが解決しないなら、以下の最終手段を試してください。まずは「システムの復元」、それでもダメなら「リカバリー」です。

まずは「システムの復元」を試してみる

毎回セーフモードで起動するときや、急に動作が不安定になったときは、「システムの復元」という機能を試してみましょう。この機能で必ず解決するわけではありませんが、下のリカバリーを実行する前に試す価値は十分です。

Windows は、重要なデータを自動で保存しており、調子の良かった日のデータが残っていれば、その時点の状態に戻すことができます。例えば、ソフトや周辺機器を追加した日を境にトラブルが起きたときは、それより前の日付を指定して復元します（図 A～図 C）。

なお、指定した日以降に追加したソフトは消えてしまいますが、メールや写真など、自分で作成したデータは残っているので安心してください。




図 A ソフトやドライバーをインストールするときなどに、Windows は設定ファイルなどを自動保存している。ハードディスクの空き容量にもよるが、最大 90 日前まで保存されており、その時点の状態に復元できる。2～3 ページの方法でも回復しないなら試してみよう。

調子の良かった日付を指定する




図 B 「スタート」→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「システムツール」→「システムの復元」とクリック。XP では「コンピュータを～」に「・」を付け (1)、「次へ」(2) をクリック。Vista の場合、ソフトや周辺機器の追加によって急に調子が悪くなったときは「推奨される復元」を選ぶ。以前から調子が悪いときは「別の復元ポイントを選択する」を選んで、正常に動作していた日付を指定する。

拡大表示




図 C 正常に動作していたと思われる一番新しい日付をカレンダーから選ぶ (1、2)。調子が悪くなる前の復元ポイントを選んで (3)、「次へ」(4)。画面の指示に従って再起動すると、その時点の Windows やソフトの状態に復元される。

拡大表示

【最後の切り札！】「リカバリー」で購入時の状態に戻す

セーフモードでも起動しないときや、上の「システムの復元」でも解決しないときは、リカバリーが最後の切り札です。〔注〕

リカバリーとは、ハードディスクの中身を、購入時の“まっさら”な状態に戻すこと（図 D～図 F）。トラブルの原因が機械的な故障でない限り、これでほぼ解決できます。

ただし、「購入時の状態」ということは、Cドライブに入っているデータも初期の状態に戻すことに注意してください。つまり、メールやデジカメ写真など自分で作ったデータはすべて消えてしまいます。必ず事前にバックアップしてください。

なお、自分でインストールしたソフトも消えてしまいましたが、リカバリーした後に入れ直せます。




図 D リカバリーを実行すると、Cドライブの中身がパソコンを購入したときの状態に戻る。Cドライブのデータ、ソフトの設定などは消えてしまう。特に右に挙げた大切なデータが消えると取り返しがつかないので、必ずバックアップしておこう。

リカバリーの開始方法は2通り



図 E リカバリーの開始方法は、機種によって異なる。付属のリカバリーディスクをセットして再起動するもの（右図）と、電源を入れた直後に「F10」などの特定のキーを押すもの（左図）がある。パソコンの取扱説明書を確認しよう。

画面の指示に従ってリカバリーする





図 F リカバリーが始まったら画面の指示に従って進む。機種にもよるが 1 時間程度かかる。リカバリーが始まらなかったり、実行後も直らない場合は、修理しかない。メーカーに相談しよう。

急に出ても慌てない！

“フキダシ” ミニ事典

画面の右下に突然現れる吹き出し——トラブルの予兆を教えてくれることもあるので、無視は禁物です。下は XP の吹き出しの例ですが、Vista でもほぼ同じです。


ウィンドウズやソフトの更新を促すもの



原因 Windows は、安全性を損なう緊急度の高い不具合が発見されたときに、更新プログラムを自動的にダウンロードして、利用者に知らせる（上図）。同様の機能を備えたソフトもある（下図）。


対処 吹き出しをクリックして、更新プログラムをインストールする（吹き出しが消えたときは通知領域の黄色の盾アイコンをクリック）。放置しておくとうイルスやスパイウェアに感染する危険性が高まるので、吹き出しに気付いたらすぐにインストールしよう。

利用者の対処を促すもの




原因 セキュリティソフトの機能が無効になっていたり、有効期限切れで定義ファイルが古くなっている。

対処 吹き出しをクリックすると何が問題になっているかを確認できる。セキュリティソフトの画面を開いて解決すると消える。



原因 ハードディスクの空きが極端に少なくなっている。動作が遅くなり、このまま使い続けると動作しなくなる恐れもある。

対処 吹き出しをクリックするとディスククリーンアップ（5 ページ図 11）が起動し、不要なファイルを削除できる。



原因 Windows のファイルが破損して読み込めない。ソフトが異常終了したり、電源を強制的に切った後などに出る。

対処 4 ページ図 9 の「ツール」タブ、「チェックする」とクリック。「～自動的に修復する」にチェックを付けてハードディスクの検査を行う。